

WEEBILL LAB相机兼容列表

1.2018年12月12日更新（对应云台固件版本：V1.84，图传固件版本V1.15）¹

2.表格中列举的相机型号在搭配兼容镜头时均可在WEEBILL LAB上完成机械平衡调节并实现拍摄增稳效果²。

3.WEEBILL LAB可以控制的相机功能将在“手柄控制功能和APP控制功能”列进行展示，并随着测试进度不断推进不断完善及添加³。

品牌	相机型号	搭配相机控制线	手柄控制功能	APP控制功能	是否支持图传	相机/镜头设置 注意事项	相机固件版本	下版本固件功能 开发计划	可搭载镜头
Sony	A7	Micro USB-Micro USB	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.手动跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈调节 5.快门调节 6.ISO调节	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.光圈调节 4.快门调节 5.ISO调节 6.白平衡调节	否	1.相机USB连接设置为电脑遥控 2.相机电脑遥控设置设置为电脑+ 拍摄装置	/	/	FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS FE 24-70 mm F2.8 GM（仅A6300和A6500在空机状态下调平，调平的焦段为24mm-55mm） Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28 mm F2 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM E 10-18 mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18-105 mm F4 G OSS E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS LE（未摘目镜罩可调18-55mm） Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA （SIGMA）30mm F1.4
	A7S				是		/	/	
	A7S2				是		/	/	
	A7R				否		/	/	
	A7R2				是		/	/	
	A7R3				是		/	/	
	A7M2				是		/	/	
	A7M3				是		/	/	
	A6000				否		V3.20	/	
	A6300				是		V1.10	/	
	A6500				是		V1.05	/	
Panasonic	GH5s	Micro USB-TYPE C	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.手动跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈调节 5.快门调节 6.ISO调节	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.光圈调节 4.快门调节 5.ISO调节 6.白平衡调节	是	相机USB模式设置为PC（Tether）	V1.1		LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH Lumix G 25mm f/1.7（H-H025GK） LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS
	GH5				是		V2.2		
Nikon	Z6	Micro USB-TYPE C	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.手动跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈调节 5.快门调节 6.ISO调节	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.光圈调节 4.快门调节 5.ISO调节 6.白平衡调节	是	直连	V1.00	/	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Nikkor Z 35mm f/1.8
	Z7				是		V1.02	/	

注：1.本表格会随固件发布实时更新，如果变动恕不另行通知。

2.机械调平如附表所示。

3.未列入表中的相机型号，后续会根据市场反馈进行适配。

4.索尼A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300连接WEEBILL LAB时不能回看照片或视频，拍摄全景，延时拍照，拍摄的照片无法存储在机身。

5.索尼A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300使用图传功能请勿录像档位开机，如需使用录像档，请在其他档位调出图传后切回录像档。

6.索尼和尼康相机在录像档连接WEEBILL LAB且需要连接耳机或者HDMI外接设备时，外接设备不可用。当WEEBILL LAB与拥有Steadyshot功能的相机连接时，部分机型会自动关闭该功能。

7.索尼A7/A7R/A6000无图传。



附表：
1.全焦段可用为变焦镜头两端都可以实现机械调平。
2.跟焦器的的装配以镜头指向为前方，安装于镜头左右两侧实现变焦或跟焦（安装方式不固定，可自行尝试）。
3.表中未列出的相机型号和镜头，用户可自行实测，能完成机械调平且在承重范围内的，均可在WEEBILL LAB上使用。

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Sony	A7M3	E 10–18mm F4 OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左装	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器变焦	×				
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩	全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	×	未摘目镜罩可调18-55mm	摘目镜罩后全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	未摘目镜罩可调18-50mm	摘目镜罩后全焦段可调	跟焦器左装
			跟焦器变焦	√	×	未摘目镜罩可调18-35mm	摘目镜罩后可调18-110mm	跟焦器左右装均可
		FE 28mm F2	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空机	×				
			空机	√	×	无需拆目镜罩	全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	跟焦器变焦					
			空机	√	√	需要拆目镜罩		俯仰轴垂直方向轻微不平衡，可将跟焦器夹座夹至增高垫后方
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦					

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Sony	A7R3	E 10-18mm F4 OSS	空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需摘目镜罩	跟焦器左装	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器变焦	×				
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空机	√	×		全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空机	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩		
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空机	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩	摘目镜罩后全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	未摘目镜罩可调18-55mm	摘目镜罩后全焦段可调	跟焦器左装
			跟焦器变焦	√	×	未摘目镜罩可调18-50mm	摘目镜罩后可调18-110mm	跟焦器左右装均可
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	未摘目镜罩可调18-35mm	全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空机	×				
			空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 28mm F2	跟焦器变焦			无需拆目镜罩		
			空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	跟焦器变焦			无需拆目镜罩		
			空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	跟焦器变焦			需要拆目镜罩		
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 50mm F1.8	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	跟焦器变焦					
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 85mm F1.4 GM	跟焦器变焦					
			空机	√	√	需要拆目镜罩		俯仰轴垂直方向轻微不平衡, 可将跟焦器夹座夹至增高垫后方
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦					

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Sony	A7S2	E 10–18mm F4 OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左装	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器变焦	×				
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	×	未摘目镜罩可调18-55mm	摘目镜罩后全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	未摘目镜罩可调18-50mm	摘目镜罩后全焦段可调	跟焦器左装
			跟焦器变焦	√	×	未摘目镜罩可调18-35mm	摘目镜罩后可调18-110mm	跟焦器左右装均可
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	无需拆目镜罩	全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空机	×				
		FE 28mm F2	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		适马30mm f/1.4 DC DN	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		FE 50mm F1.8	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	需要拆目镜罩		俯仰轴垂直方向轻微不平衡，可将跟焦器夹座夹至增高垫后方
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦					

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Sony	A6500	E 10–18mm F4 OSS	空机	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 12-24mm F4 G	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需摘目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需摘目镜罩	跟焦器左装	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空机	√	√	全焦段可调, 无需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩	全焦段可调	
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		E PZ 18–105mm F4 G OSS	空机	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
		E 18–200mm F3.5–6.3 OSS LE	空机	√	√	全焦段可调, 无需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调, 无需摘目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦	√	×	全焦段可调, 无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24–70mm F4 ZA OSS	空机	√	×	全焦段可调, 无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调, 需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空机	√	√	可调平焦段24-50mm		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器变焦	×				
		FE 28mm F2	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		适马30mm f/1.4 DC DN	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左装	
			跟焦器变焦					
		FE 50mm F1.8	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		FE 85mm F1.4 GM	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					



相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Panasonic	GH5s GH5	LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	跟焦器右装		
			跟焦器变焦					
		Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK)	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					
		LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦					

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Fujifilm	XT3	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 23mm f/1.4 R	空机	√	√	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	全焦段可调	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	跟焦器跟焦	√	√	18-70端可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	18-105端可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
		XF 35mm f/2 R WR	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	全焦段可调	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	跟焦器跟焦	√	√	需拆目镜罩	右装18-70可调	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，需拆目镜罩	全焦段可调	
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			跟焦器变焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
			空机	√	×	无需拆目镜罩		
		XF 35mm f/2 R WR	跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器右装	



WEEBILL LAB相机兼容列表

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Fujifilm	XH1	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器右装	跟焦器左装横滚轻微不平
			跟焦器变焦	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器右装	跟焦器左装横滚轻微不平
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	√	×	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
			跟焦器变焦	×	×			
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	×	无需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需摘目镜罩	跟焦器右装	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	×	全焦段可调，需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	18-23端可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	√	18-23端可调，需拆目镜罩	跟焦器右装	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩		跟焦器左右装均可
			跟焦器变焦	√	√	无需拆目镜罩		跟焦器左右装均可
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器右装	
	XT20	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空机	√	×	全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	跟焦器右装	
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空机	×		目镜罩不可拆		
			跟焦器跟焦	√	√	16-35端可调，目镜罩不可拆	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	√	16端可调，目镜罩不可拆	跟焦器右装	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空机	√	√	无需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需摘目镜罩	跟焦器右装	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空机	√	√	全焦段可调，无需拆目镜罩	135端调平日镜罩会轻微擦碰	
			跟焦器跟焦	√	√	全段不可调，目镜罩无法拆除	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	√	全段不可调，目镜罩无法拆除	跟焦器右装	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空机	√	√	全焦段可调，目镜罩不可拆除		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可调，目镜罩不可拆除	跟焦器右装	
			跟焦器变焦	√	√	全焦段可调，目镜罩不可拆除	跟焦器右装	
		XF 35mm f/2 R WR	空机	√		全焦段可调，无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√		无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	



WEEBILL LAB相机兼容列表

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Canon	EOS R	EF 40mm f/2.8 USM	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.8 STM	空机	√	×	无需摘目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需摘目镜罩	跟焦器左右装均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空机	√		无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	无需拆目镜罩		
		EF 85mm f/1.4 IS L USM	空机	×	×			
			跟焦器跟焦	×				
		EF 85mm f/1.8	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	×	无需拆目镜罩	跟焦器右装	

相机厂商	相机型号	镜头型号	安装类型	调平	是否使用增高垫	空机调平	跟焦器安装	说明
Nikon	Z6	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	×	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	×	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	×				
		Nikkor Z 35mm f/1.8	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
	Z7	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空机	√	×	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	空机	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空机	√	×	需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	×				
		Nikkor Z 35mm f/1.8	空机	√	×	无需拆目镜罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目镜罩	跟焦器左右装均可	