

WEEBILL LAB相機兼容列表

1.2018年12月12日更新（對應雲台固件版本：V1.84，圖傳固件版本V1.15）¹

2.表格中列舉的相機型號在搭配兼容鏡頭時均可在WEEBILL LAB上完成機械平衡調節並實現拍攝增穩效果²。

3.WEEBILL LAB可以控制的相機功能將在“手柄控制功能和APP控制功能”列進行展示，並隨著測試進度不斷推進行不斷完善及添加³。

品牌	相機型號	搭配相機控制線	手柄控制功能	APP控制功能	是否支持圖傳	相機/鏡頭設置注意事項	相機固件版本	下版本固件功能開發計劃	可搭載鏡頭
Sony	A7	Micro USB-Micro USB	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.手動跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈調節 5.快門調節 6.ISO調節	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.光圈調節 4.快門調節 5.ISO調節 6.白平衡調節	否	1.相機USB連接設置為電腦遙控； 2.相機電腦遙控設置為電腦+拍攝裝置	/	/	FE 16-35mm F2.8 GM FE 12-24mm F4 G Vario-Tessar T* FE 16-35 mm F4 ZA OSS FE 24-70 mm F2.8 GM（僅A6300和A6500在空機狀態下調平，調平的焦段為24mm-55mm） Vario-Tessar T* FE 24-70 mm F4 ZA OSS FE 28 mm F2 Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA Sonnar T* FE 35 mm F2.8 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar T* FE 55 mm F1.8 ZA FE 85 mm F1.4 GM E 10-18 mm F4 OSS Vario-Tessar T* E 16-70 mm F4 ZA OSS E PZ 18-105 mm F4 G OSS E 18-200 mm F3.5-6.3 OSS LE（未摘目鏡罩可調18-55mm） Sonnar T* E 24 mm F1.8 ZA (SIGMA) 30mm F1.4
	A7S				是		/	/	
	A7S2				是		/	/	
	A7R				否		/	/	
	A7R2				是		/	/	
	A7R3				是		/	/	
	A7M2				是		/	/	
	A7M3				是		/	/	
	A6000				否		V3.20	/	
	A6300				是		V1.10	/	
A6500	是	V1.05	/						
Panasonic	GH5s	Micro USB-TYPE C	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.手動跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈調節 5.快門調節 6.ISO調節	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.光圈調節 4.快門調節 5.ISO調節 6.白平衡調節	是	相機USB模式設置為PC（Tether）	V1.1	/	LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK) LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS
	GH5				是		V2.2		
Nikon	Z6	Micro USB-TYPE C	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.手動跟焦（搭配跟焦器） 4.光圈調節 5.快門調節 6.ISO調節	1.拍攝照片 2.開始/停止錄像 3.光圈調節 4.快門調節 5.ISO調節 6.白平衡調節	是	直連	V1.00	/	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G Nikkor Z 35mm f/1.8
	Z7				是		V1.02	/	

注： 1.本表格會隨固件發布實時更新，如果變動恕不另行通知。

2.機械調平如附表所示。

3.未列入表中的相機型號，後續會根據市場反饋進行適配。

4.索尼A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300連接WEEBILL LAB時不能回看照片或視頻，拍攝全景，延時拍照，拍攝的照片無法存儲在機身。

5.索尼A7/A7S/A7S2/A7R/A7R2/A7M2/A6000/A6300使用圖傳功能請勿錄像檔位開機，如需使用錄像檔，請在其他檔位調出圖傳後切回錄像檔。

6.索尼和尼康相機在錄像檔連接WEEBILL LAB且需要連接錄像機或者HDMI外接設備時，外接設備不可用。當WEEBILL LAB與擁有Steadyshot功能的相機連接時，部分機型會自動關閉該功能。

7.索尼A7/A7R/A6000無圖傳。

附表：

- 1.全焦段可用為變焦鏡頭兩端都可以實現機械調平；
- 2.跟焦器的的裝配以鏡頭指向為前方，安裝于鏡頭左右兩側實現變焦或跟焦（安裝方式不固定，可自行嘗試）；
- 3.表中未列出的相機型號和鏡頭，用戶可自行實測，能完成機械調平且在承重範圍內的，均可在WEEBILL LAB上使用；

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
Sony	A7M3	E 10-18mm F4 OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 12-24mm F4 G	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空機	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器變焦	×				
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空機	√	×	未摘目鏡罩可調18-55mm	摘目鏡罩後全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×	未摘目鏡罩可調18-50mm	摘目鏡罩後全焦段可調	跟焦器左裝
			跟焦器變焦	√	×	未摘目鏡罩可調18-35mm	摘目鏡罩後可調18-110mm	跟焦器左右裝均可
		FE 28mm F2	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空機	×				
			空機	√	×	無需拆目鏡罩	全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	跟焦器變焦					
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	跟焦器變焦					
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	跟焦器變焦					
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 50mm F1.8	跟焦器變焦					
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	跟焦器變焦					
			空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
FE 85mm F1.4 GM	跟焦器變焦							
	空機	√	√	需要拆目鏡罩		俯仰軸垂直方向輕微不平衡，可將跟焦器夾座夾至增高墊後方		
	跟焦器跟焦	√	√	需要拆目鏡罩	跟焦器左裝			
		跟焦器變焦						

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明	
Sony	A7R3	E 10-18mm F4 OSS	空機	√	×				
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			FE 12-24mm F4 G	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
		跟焦器跟焦		√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左裝		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝		
			FE 16-35mm F2.8 GM	空機	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩		
		跟焦器跟焦		×					
			跟焦器變焦	×					
			Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×		全焦段可調	
		跟焦器跟焦		√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		跟焦器變焦		√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空機	√	×		全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩			
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空機	√	×		全焦段可調，無需拆目鏡罩	摘目鏡罩後全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×		未摘目鏡罩可調18-55mm	摘目鏡罩後全焦段可調	跟焦器左裝
			跟焦器變焦	√	×		未摘目鏡罩可調18-50mm	摘目鏡罩後可調18-110mm	跟焦器左右裝均可
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×		未摘目鏡罩可調18-35mm	全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×		全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√		全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空機	×					
		FE 28mm F2	空機	√	×				
			跟焦器跟焦	√	×		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦				無需拆目鏡罩		
		Sigma 30mm f/1.4 DC DN	空機	√	×				
			跟焦器跟焦	√	×		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦				無需拆目鏡罩		
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	空機	√	×				
			跟焦器跟焦	√	√		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦				需要拆目鏡罩		
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空機	√	×		無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦						
		FE 50mm F1.8	空機	√	×		無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦						
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	空機	√	×		無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦						
		FE 85mm F1.4 GM	空機	√	√		需要拆目鏡罩		俯仰軸垂直方向輕微不平衡，可將跟焦器夾座夾至增高墊後方
			跟焦器跟焦	√	√		需要拆目鏡罩	跟焦器左裝	
跟焦器變焦									

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
Sony	A7S2	E 10-18mm F4 OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 12-24mm F4 G	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空機	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器變焦	×				
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空機	√	×	未摘目鏡罩可調18-55mm	摘目鏡罩後全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×	未摘目鏡罩可調18-50mm	摘目鏡罩後全焦段可調	跟焦器左裝
			跟焦器變焦	√	×	未摘目鏡罩可調18-35mm	摘目鏡罩後可調18-110mm	跟焦器左右裝均可
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×	無需拆目鏡罩	全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空機	×				
		FE 28mm F2	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		適馬30mm f/1.4 DC DN	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		FE 50mm F1.8	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		FE 85mm F1.4 GM	空機	√	√	需要拆目鏡罩		俯仰軸垂直方向輕微不平衡，可將跟焦器夾座夾至增高墊後方
			跟焦器跟焦	√	√	需要拆目鏡罩	跟焦器左裝	
跟焦器變焦								

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
Sony	A6500	E 10-18mm F4 OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 12-24mm F4 G	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
		FE 16-35mm F2.8 GM	空機	√	√	全焦段可調，無需摘目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需摘目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需摘目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	全焦段可調	
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		E PZ 18-105mm F4 G OSS	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
		E 18-200mm F3.5-6.3 OSS LE	空機	√	√	全焦段可調，無需摘目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，無需摘目鏡罩	跟焦器左裝	
			跟焦器變焦	√	×	全焦段可調，無需摘目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 24-70mm F4 ZA OSS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		FE 24-70 mm F2.8 GM	空機	√	√	可調平焦段24-50mm		
			跟焦器跟焦	×				
			跟焦器變焦	×				
		FE 28mm F2	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		適馬30mm f/1.4 DC DN	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Distagon T* FE 35 mm F1.4 ZA	空機	√	√	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左裝	
			跟焦器變焦					
		FE 50mm F1.8	空機	√	√	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					
		FE 85mm F1.4 GM	空機	√	√	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
			跟焦器變焦					

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明	
Panasonic	GH5s GH5	LEICA DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4.0 ASPH	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH POWER OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		LEICA DG SUMMILUX 15mm f/1.7 ASPH	空機	√	×	無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	×	跟焦器右裝			
			跟焦器變焦						
		Lumix G 25mm f/1.7 (H-H025GK)	空機	√	×	無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦						
LUMIX G MACRO 30mm f/2.8 ASPH MEGA OIS	空機	√	×	無需拆目鏡罩					
	跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可				
	跟焦器變焦								

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明	
Fujifilm	XT3	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		XF 23mm f/1.4 R	空機	√	√	無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦						
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	全焦段可調		
			跟焦器跟焦	√	√	18-70端可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	18-105端可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
	XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空機	√	×	無需拆目鏡罩				
		跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可			
		跟焦器變焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可			
	XF 35mm f/2 R WR	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩				
		跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可			
		跟焦器變焦							
	XT2	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩			
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可		
Super EBC XF 23mm f/1.4 R		空機	√	×	無需拆目鏡罩				
		跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可			
		跟焦器變焦							
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR		空機	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	全焦段可調			
		跟焦器跟焦	√	√	需拆目鏡罩	右裝18-70可調			
		跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，需拆目鏡罩	全焦段可調			
XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空機	√	×	無需拆目鏡罩					
	跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可				
	跟焦器變焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可				
XF 35mm f/2 R WR	空機	√	×	無需拆目鏡罩					
	跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器右裝				
	跟焦器變焦								

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
Fujifilm	XH1	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	跟焦器左裝橫滾輕微不平
			跟焦器變焦	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	跟焦器左裝橫滾輕微不平
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空機	√	×	全焦段可調，需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
			跟焦器變焦	×	×			
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
		XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR	空機	√	×	全焦段可調，需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	18-23端可調，需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
			跟焦器變焦	√	√	18-23端可調，需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
		XF 10-24mm f/4.0 R OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
	跟焦器跟焦		√	√	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可	
	跟焦器變焦		√	√	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可	
	XF 35mm f/2 R WR	空機	√	×	無需拆目鏡罩			
		跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器右裝		
	XT20	XF 18-55mm f/2.8-4 R OIS	空機	√	×	全焦段可調，無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
			跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
		XF 16-55mm f/2.8 R LM WR	空機	×		目鏡罩不可拆		
			跟焦器跟焦	√	√	16-35端可調，目鏡罩不可拆	跟焦器右裝	
			跟焦器變焦	√	√	16端可調，目鏡罩不可拆	跟焦器右裝	
		Super EBC XF 23mm f/1.4 R	空機	√	√	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器右裝	
XF 18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR		空機	√	√	全焦段可調，無需拆目鏡罩	135端調平目鏡罩會輕微擦碰		
		跟焦器跟焦	√	√	全段不可調，目鏡罩無法拆除	跟焦器右裝		
		跟焦器變焦	√	√	全段不可調，目鏡罩無法拆除	跟焦器右裝		
XF 10-24mm f/4.0 R OIS		空機	√	√	全焦段可調，目鏡罩不可拆除			
	跟焦器跟焦	√	√	全焦段可調，目鏡罩不可拆除	跟焦器右裝			
	跟焦器變焦	√	√	全焦段可調，目鏡罩不可拆除	跟焦器右裝			
XF 35mm f/2 R WR	空機	√		全焦段可調，無需拆目鏡罩				
	跟焦器跟焦	√		無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可			

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
canon	EOS R	EF 40mm f/2.8 USM	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		EF 50mm f/1.8 STM	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		EF 50mm f/1.4 USM	空機	√		無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩	跟焦器左右裝均可	
		RF 35mm f/1.8 Macro IS STM	空機	√	×	無需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	√	√	無需拆目鏡罩		
	EF 85mm f/1.4 IS L USM	空機	×	×				
		跟焦器跟焦	×					
		空機	√	×	無需拆目鏡罩			
		跟焦器跟焦	√	×	無需拆目鏡罩	跟焦器右裝		

相機廠商	相機型號	鏡頭型號	安裝類型	調平	是否使用增高墊	空機調平	跟焦器安裝	說明
nikon	Z6	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空機	√	×	需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	空機	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	空機	√	×	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目鏡罩		
	AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空機	√	×	需拆目鏡罩			
		跟焦器跟焦	×					
	Nikkor Z 35mm f/1.8	空機	√	×	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可	
		跟焦器跟焦	√	√	需拆目鏡罩			
	Z7	AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G ED	空機	√	×	需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.8G	空機	√	×			
			跟焦器跟焦	√	×			
		AF-S NIKKOR 50MM F/1.4G	空機	√	×	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可
			跟焦器跟焦	√	√	需拆目鏡罩		
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.8G	空機	√	×	需拆目鏡罩		
			跟焦器跟焦	×				
Nikkor Z 35mm f/1.8	空機	√	×	無需拆目鏡罩		跟焦器左右裝均可		
	跟焦器跟焦	√	√	需拆目鏡罩				