

CRANE PLUS相机兼容表

2019年2月25日更新（对应稳定器固件版本：V1.71）；

表格中列举的相机型号和镜头均可在CRANE PLUS上完成机械平衡调节并实现拍摄增稳效果，CRANE PLUS可以控制的相机型号如下表所示，随着测试进度将不断完善及添加。

品牌	相机型号	搭配连接线	手柄控制功能	APP控制功能	相机固件版本	可搭载镜头
Panasonic	DC-GH5	ZW-CTIA-002	1.拍摄照片 2.开始/停止录像	1.拍摄照片 2.开始/停止录像	v2.4	LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH POWER O.I.S. LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.
	DC-GH5S				v1.2	
	DMC-GH4				v2.7	
Sony	A9	ZW-MULTI-003	1.拍摄照片 2.开始/停止录像 3.电子变焦	1.拍摄照片 2.开始/停止录像	v4.10	FE 12-24mm F4 G Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS FE 24mm F1.4 GM Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA Planar T* FE 50mm F1.4 ZA FE 50mm F1.8 Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA
	A7R3				v2.10	
	A7M3				v2.10	
	A7R2				v4.00	
	A7S2				v3.00	
	A7M2				v4.00	
	A6500				v1.05	
	A6300				v2.01	
						E PZ 18-105mm F4 G OSS

注：

1. 本表格会随固件发布实时更新，如有变动恕不另行通知。
2. 机械调平如附表所示。
3. 未列于表中的相机型号，后续会根据市场反馈进行适配。

附表：

1. “全焦距可调”为变焦镜头焦距两端都可以实现机械调平。
2. 表中未列出的相机型号和镜头，用户可自行实测，能完成机械调平且在承重范围内的，均可在CRANE PLUS上使用。

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Canon	5DS	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦距可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦距可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦距可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	5DS R	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦距可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦距可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦距可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Canon	5D Mark IV	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	5D Mark III	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	5D Mark II	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	6D Mark II	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	6D	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Canon	7D Mark II	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	80D	EF 16-35mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 17-40mm f/4L USM	√	√全焦段可调	
		EF 24-70mm f/4L IS USM	√	√全焦段可调	
		EF 24mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 35mm f/1.4L II USM	√	√	
		EF 50mm f/1.2L USM	√	√	
		EF 50mm f/1.4 USM	√	√	
	EOS R	RF35mm F1.8 MACRO IS STM	√	√	
		RF50mm F1.2 L USM	×	√	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Panasonic	DC-GH5	LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH	√	√全焦段可调	
		LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	
		LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	
	DC-GH5S	LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH	√	√全焦段可调	
		LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	
		LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	
	DMC-GH4	LEICA DG VARIO-ELMARIT 8-18mm/F2.8-4.0 ASPH	√	√全焦段可调	
		LUMIX G X VARIO 12-35mm/F2.8 II ASPH POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	
		LUMIX G VARIO 12-60mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S.	√	√全焦段可调	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Sony	A9	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Sony	A7R3	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	
	A7M3	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	
	A7R2	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	
	A7S2	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	



CRANE PLUS相机兼容表

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Sony	A7M2	FE 12-24mm F4 G	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 16-35mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		Vario-Tessar T* FE 24-70mm F4 ZA OSS	√	√全焦段可调	
		FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS	√	√全焦段可调	
		FE 24mm F1.4 GM	√	√	
		Distagon T* FE 35mm F1.4 ZA	√	√	
		Planar T* FE 50mm F1.4 ZA	×	√	
		FE 50mm F1.8	√	√	
		Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA	√	√	
	A6500	E PZ 18-105mm F4 G OSS	√	√全焦段可调	
	A6300	E PZ 18-105mm F4 G OSS	√	√全焦段可调	

相机厂商	相机型号	可搭载镜头	镜头支架	装相机镜头调平	说明
Nikon	D850	AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED	√	√	
		AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G	√	√	
		AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G	√	√	
		AF-S NIKKOR 85mm f/1.4G	√	√	
	Z6	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	√	√全焦段可调	
		NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	√	√	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	√	√	
	Z7	NIKKOR Z 24-70mm f/4 S	√	√全焦段可调	
		NIKKOR Z 35mm f/1.8 S	√	√	
		NIKKOR Z 50mm f/1.8 S	√	√	